
















Fjernkontroll



- 1 Standby**
For å sette apparatet i hvilemodus.
For å slå apparatet på igjen, trykk på standbyknappen en gang til.
- 2 Radio**
Snarvei til radiotjenesten.
- 3 Talltaster (0–9)**
For direkte tilgang til kanaler.
Dersom kanalnummeret er tosifret, må det andre tallet tastes inn innen 2 sek. Talltastene kan også brukes til å taste inn tekst (SMS-taster).
- 4 Meny**
Åpner meny hvor denne er tilgjengelig.
- 5 TV**
Åpner tv-bildet.
- 6 Info**
Viser utvidet informasjon der dette er tilgjengelig.
- 7 Fargetaster**
Fargetastenes funksjon varierer, men generelt kan de beskrives som følger:
 -  [rød]: Avslutt/lukk/tilbake
 -  [grønn]: Åpner EPG/Tv-guide
 -  [gul]: Åpner filmleie-tjenesten
 -  [blå]: Aktiverer interaksjon
- 8 Piltaster**
Brukes til navigering.
- 9 OK**
Bekrefter dine valg.
- 10 TV portal**
For å åpne tv-portalen som gir deg tilgang til en rekke tjenester.
- 11 Tilbake**
Hold inne rød knapp i 2 sek for å veksle mellom de to sist sette kanalene.
- 12 TV guide**
Åpner tv-guiden som viser programoversikten på dine kanaler.
- 13 Volum**
Justerer lydnivået.
- 14 Programvalg**
Bruk   for å velge neste eller forrige kanal, og for å bla til neste/forrige side i tv-guiden.
- 15 Mute**
Hold inne Vol - i 2 sek for å slå av/på lyden.
- 16 Mine opptak ***
Åpner dine utførte opptak.
- 17 Avspillingstaster**
For å styre avspilling av film eller opptak.
 -  stopp
 -  spill av/pause
 -   hopp tilbake/frem
 -   spol tilbake/spol frem.
- 18 REC  ***
Aktiver opptak på gjeldende kanal
- 19 Text**
Åpner tekst-tv-sidene.
- 20 WWW**
Åpner nettleser.

* Forutsetter dekode med opptaksfunksjon (PVR).